

## Bloc-porte avec serrure **EN APPLIQUE**

pose en rénovation sur bâti existant

(avec serrure encastrée, voir au dos)

- 1** Déballer et contrôler le bon état du matériel et s'assurer qu'il ne manque rien
- 1 Huisserie
  - 1 Vantail de porte
  - 4 Butées à bille (indiquées par un autocollant fluo sur l'emballage de l'huissierie)
  - La serrure

- 2** Dégondrer la porte d'origine. Enlever les paumelles du bâti d'origine ainsi que toutes les gâches

- 3** Présenter l'huissierie de votre nouveau bloc-porte dans le bâti d'origine, bien le caler au fond et poser un serre-joint en partie basse côté paumelles et un autre en partie haute du même côté (pour les 2 vantaux, même opération sur 1 seul montant).



- 4** Mettre une vis à chant en partie basse et en partie haute pour le 1 vantail et rien de plus. Enlevez les serre-joints.



- 5** Enfiler les 4 butées à bille sur le goujon de chaque paumelle soudée sur l'huissierie, graisser les 4 goujons et engonder le vantail de la porte

- 5<sup>b</sup>** Pour chaque vantail des super blindages copropriété, couper ou rabotter la porte bois d'origine en bas et latéralement à la cote intérieure de la tôle porte du super blindage et procéder au vissage de l'ensemble.

- 6** Pour les 1 vantail bien caler l'huissierie au fond côté serrure, poser un serre-joint en partie basse et procéder à la pose d'une vis à chant puis enlever le serre-joint.



- 7** Fermer la porte et aligner parfaitement la face avant du bâti et la face avant de la porte, caler légèrement si nécessaire sous l'huissierie pour maintenir. Ouvrir la porte et mettre une vis à chant en partie haute.



**Pour les portes 2 vantaux, mettre une vis en partie basse du 2<sup>ème</sup> montant, engonder la 2<sup>ème</sup> porte, aligner parfaitement les 2 vantaux (7) et mettez la 4<sup>ème</sup> vis en haut sur le 2<sup>ème</sup> montant.**

- 8** Procéder au vissage complet de l'huissierie avant tout dégondage de la porte pour ne pas déformer la ligne de paumelles, les bâtis d'origine étant rarement rectilignes. Cette opération terminée, vous pourrez dégonder et regonder votre porte sans aucun problème.

- 9** Pose de la serrure (et de la gâche répétition pour les 2 vantaux) ( voir notice de pose de la serrure )  
Dégondrer la porte, la poser sur 2 tréteaux et visser la serrure dans les préperçages haute précision réalisés au laser dans nos usines à l'aide des vis tôle appropriées (une pointe de graisse au bout de la vis facilite le vissage) ou de vis métaux et dans ce cas tarauder au préalable tous les trous.  
(Pour les serrures R2003 et R2005 procéder à la coupe de la serrure en partie basse et haute.)

- 10** Visser le capot de la serrure (et de la gâche répétition pour les 2 vantaux) et fixer la béquille.

- 11** Regonder la porte. Pousser la porte et ajuster à l'aide d'une lime le petit renflement dans la gâche 1/2 tour (ou ajustez la gâche demi-tour réglable des répétitions pour les 2 vantaux) jusqu'à ce que le pêne glisse parfaitement.

- 12** Pour les modèles avec point bas, à l'aide du perforateur et d'une mèche de 20 faire le trou d'empenage bas dans le sol à travers la barre de seuil et suffisamment profond pour permettre la fermeture complète de la serrure.

- 13** Vérifier le bon fonctionnement de votre bloc-porte.

**Votre pose est terminée...**

**CONCERNE ÉGALEMENT LES SUPER BLINDAGES ET BLOCS-PORTES  
1 ET 2 VANTAUX  
AVEC CERTIFICATION DU CNPP (résistance à l'effraction)**

**a2p BP1    a2p BP2    a2p BP3**

### Outils nécessaires à la pose

2 Tréteaux • 2 Serre-joints • Jeu de tournevis cruciformes et plats • Perceuse- Visseuse (perforateur pour serrure avec point bas) • Jeu de forêts acier et mèches béton • Vis bois pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal • Graisse • 1 lime • 1 Mètre

Pour les super blindages, prévoir un rabot électrique et éventuellement un scie circulaire

#### Recommandez à l'utilisateur :

de ne jamais mettre ni huile ni graisse dans le cylindre, et d'aspirer régulièrement de trou du point bas dans le sol (seuil).

**TORDJMAN** *Métal*  
GROUPE

SAS au capital de 17 440 252 €  
[www.tordjmanmetal.fr](http://www.tordjmanmetal.fr)



**a2p BP1    a2p BP2    a2p BP3** résistance maximale

## Bloc-porte avec serrure **ENCASTRÉE**

pose en rénovation sur bâti existant

(avec serrure en applique, voir au dos)

### Outillage nécessaire à la pose

2 Tréteaux • 2 Serre-joints • Jeu de tournevis cruciformes et plats • Perceuse-Visseuse • Jeu de forêts acier et mèches béton • Vis bois pour bâti bois et vis à tôle pour bâti métal • Graisse • 1 lime • 1 Mètre

Pour les super blindages, prévoir un rabot électrique et éventuellement un scie circulaire

#### Recommandez à l'utilisateur :

de ne jamais mettre ni huile ni graisse dans le cylindre.

- 1** Déballer et contrôler le bon état du matériel et s'assurer qu'il ne manque rien
  - 1 Huisserie
  - 1 Vantail de porte (2 vantaux pour porte double)
  - 4 Butées à bille par vantail (indiquées par un autocollant fluo sur l'emballage de l'huissérie)
  - Le kit poignée et cylindre (la partie serrure étant montée en usine)

- 2** Dégondrer la ou les portes d'origines. Enlever les paumelles du bâti d'origine ainsi que toutes les gâches

- 3** Présenter l'huissérie de votre nouveau bloc-porte dans le bâti d'origine, bien le caler au fond et poser un serre-joint en partie basse côté paumelles et un autre en partie haute du même côté (pour les 2 vantaux, même opération sur 1 seul montant).



- 4** Mettre une vis à chant en partie basse et en partie haute pour le 1 vantail et rien de plus. Enlevez les serre-joints.



- 5** Enfiler les 4 butées à bille sur le goujon de chaque paumelle soudée sur l'huissérie, graisser les 4 goujons et engonder le vantail de la porte.

- 5<sup>b</sup>** Pour chaque vantail des super blindages copropriété, couper ou rabotter la porte bois d'origine en bas et latéralement à la cote intérieure de la tôle porte du super blindage et procéder au vissage de l'ensemble.

- 6** Pour les 1 vantail bien caler l'huissérie au fond côté serrure, poser un serre-joint en partie basse et procéder à la pose d'une vis à chant puis enlever le serre-joint.



- 7** Fermer la porte et aligner parfaitement la face avant du bâti et la face avant de la porte, caler légèrement si nécessaire sous l'huissérie pour maintenir. Ouvrir la porte et mettre une vis à chant en partie haute.



**Pour les portes 2 vantaux, mettre une vis en partie basse du 2<sup>ème</sup> montant, engonder la 2<sup>ème</sup> porte, aligner parfaitement les 2 vantaux (7) et mettez la 4<sup>ème</sup> vis en haut sur le 2<sup>ème</sup> montant.**

- 8** Procéder au vissage complet de l'huissérie avant tout dégondage de la porte pour ne pas déformer la ligne de paumelles, les bâtis d'origine étant rarement rectilignes. Cette opération terminée, vous pourrez dégondrer et regondrer votre porte sans aucun problème.

- 9** Regondrer la ou les portes et poser le cylindre et les poignées blindées.

- 10** Pousser la porte et ajuster à l'aide d'une lime le petit renflement dans la gâche 1/2 tour jusqu'à ce que le pêne glisse parfaitement.

- 11** Vérifier le bon fonctionnement de votre bloc-porte.

**Votre pose est terminée**

**TORDJMAN** *Métal*  
GROUPE

SAS au capital de 17 440 252 €  
[www.tordjmanmetal.fr](http://www.tordjmanmetal.fr)

**CONCERNE ÉGALEMENT LES SUPER BLINDAGES ET BLOCS-PORTES  
1 ET 2 VANTAUX  
AVEC CERTIFICATION DU CNPP (résistance à l'effraction)**

**a2p BP1      a2p BP2      a2p BP3**



**a2p BP1      a2p BP2      a2p BP3 résistance maximale**